Opción aire frio.

1.- Asegúrese que la perilla de encendido se encuentra en la posición ˝APAGADO˝ (0) y enchufe el calefactor.
2.- Gire la perrilla del panel de control hacia la derecha y el calefactor quedará encendido en su potencia mìnima (I).
3.- Si desea aumentar la potencia del calefactor gire la perilla hacia la derecha para potencia máxima (II).
4.- Para que su calefactor se apague gire la perilla hacia la derecha hasta la opción apagado.

NOTA: - Es normal que cuando los calefactores se encienden por primera vez o cuando se encienda despuÈs de no haber sido utilizada durante un largo perìodo de tiempo, pueden emitir un olor y humo, esto va a desaparecer cuando el termo ventilador comience a funcionar en un corto tiempo.

Importante: Este termo ventilador vertical es apto para el baño gracias a la protección IP21.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar desconecte el enchufe de la toma eléctrica.

Limpie este termo ventilador sólo con un paño suave y seco

No utilice nunca limpiadores abrasivos o productos químicos.

Modelo	: FH-302
220V~ / 50Hz	
Potencia Nomina	: 2000 W
País de Fabricación	: P.R.C.

POLIZA DE GARANTIA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de esta TERMOVENTILADOR, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía. **ACETOGEN** se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento de la TERMOVENTILADOR, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega de la TERMOVENTILADOR en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo de la TERMOVENTILADOR.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.
- Darle uso comercial.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si los hubiere.

IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

CALIDAD GARANTIA Y SERVICIO acetogen creamos su mejor negocio

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.acetogen.cl
Conozca la amplia gama de productos **Valory** *visitando nuestro sitio web*

Valory
Contigo en el hogar

Manual del Usuario

TERMOVENTILADOR MODELO FH 302

Antes de usar por primera vez su Termoventilador de Pan, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Muchas gracias por preferir un producto VALORY.
Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A., que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables.
Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia.

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Luz indicadora de funcionamiento.
2. Perilla de selección de velocidad o encendido y apagado.
3. Salida de aire.
4. Soporte de instalación del termoventilador.
5. Cable de encendido y apagado.

PARA SU PROPIA SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de usar

1. Este termo ventilador está diseñado para montaje en pared, requiere de una persona calificada para hacerlo. Este debe ser utilizado con el aire caliente de ventilación hacia abajo, no se deberá usar en ninguna otra orientación.
2. El termo ventilador debe ser instalado, de manera que los interruptores y otros controles (excepto el cable de tracción) no pueden ser tocados por una persona en el baño o la ducha
3. Sólo conecte el termo ventilador a una red con voltaje principal tal como se especifica en la placa.
4. No deje el termo ventilador en funcionamiento mientras este no se encuentre en utilización, asegurarse de que el interruptor esté la posición en OFF (0) y el selector de potencia minima. Siempre desconecte el aparato cuando no esté en uso.
5. Tenga siempre la precaución que el termo ventilador sea instalado retirado de cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc., al menos a 100 cm de distancia de la calefacción ventilador.
6. La posición de montaje debe permitir la libre circulación de aire alrededor del termo ventilador. La obstrucción del flujo de aire puede causar sobrecalentamiento.
7. Desconecte la corriente antes de comenzar la instalación y quitar el fusible del circuito apropiado.
8. El termo ventilador es adecuado para uso en interiores.
9. Antes de hacer los agujeros de fijación (s), compruebe que no hay obstáculos ocultos bajo la superficie de montaje, tales como tuberías o cables.
10. El lugar elegido de su nuevo termo ventilador debe permitir que el producto sea instalado de forma segura (por ejemplo, a una pared) y con seguridad conectado a la red eléctrica.
11. No cubrir. Si lo hace corre el riesgo de sobrecalentamiento o incluso un incendio.
12. No sitúe el termo ventilador directamente debajo de una toma de corriente de salida.
13. No use el termo ventilador en habitaciones con gas explosivo, inflamable o cuando utiliza disolventes, barnices o colas.
14. No utilice el aparato en las salas de menos de 4m2.
15. Si se daña el cable de este aparato, deje de usar este producto y póngase en contacto con el servicio técnico Acetogen autorizado.
16. Mantenga el termo ventilador limpio, permitiendo de esta manera que las aberturas de ventilación o de escape se encuentren libres, evitando así incendio o daños en el termo ventilador por recalentamiento.

Instalación del Termo ventilador

1) Elija la ubicación de su nuevo termo ventilador tomando en consideración todos los puntos antes mencionados.
2) Afloje los dos tornillos en la parte frontal superior de la termo ventilador y levantar la tapa
3) Usar el diagrama de guìa, marcar la posición de los dos agujeros de fijación.
4) Utilice un nivel para comprobar que los agujeros est·n en posición correcta.
5) Hacer los agujeros de fijación dos primeros con un N ∫ 8 / 5mm broca.
6) Inserte los tarugos pl·sticos y los tornillos dejando aproximadamente 3 mm de la espiga que sobresale.
7) Cuelgue el termo ventilador en los tornillos, si las fijaciones suministradas no son suficiente para su montaje en superficie, seleccionar alternativas adecuadas.
8) Marque la posición del agujero de fijación usando el termo ventilador como una plantilla.
9) Quite el termo ventilador, hacer el agujero de fijación e inserte el tarugo de plástico.
10) Ajustar los dos tornillos y apretado como sea posible.
11) Retire la abrazadera de cable del interior del termo ventilador.
12) Haga pasar el cable de alimentación a través del agujero en la parte trasera de la caja.
13) Realizar las conexiones a los terminales de suministro de acuerdo con el código de color (izquierda). Asegúrese de que no haya hilos o filamentos que sobresalen de las terminales.
14) Asegure el cable bajo el motor. El cable se sujeta con firmeza, pero tenga cuidado de no apretar los tornillos.
15) Ajuste el termostato a la posición intermedia.
16) Cierre y asegure la cubierta delantera.
17) Enchufe a la alimentación y encienda.

Ajuste

1) Apague el interruptor principal y retire el fusible.
2) Quite los dos tornillos en la parte frontal de la caja y retire la cubierta delantera.
3) Girar el control del termostato en sentido horario para aumentar la temperatura ambiente y en sentido antihorario para disminuirla.
4) Cierre la cubierta frontal y seguro utilizando los dos tornillos.

OPERACIÓN.

Este termo ventilador puede ser prendido y apagado mediante dos forma.
Tire de la cuerda para encender o apagar el termo ventilador.
Gire la perilla incorporada en el termo ventilador para prender o apagar.

(0) Apagado
(I) Potencia mÌnima
(II) Potencia m·xima.